

**ВАЖЛИВО! СПОЧАТКУ ПРОЧИТАЙТЕ ЦЕ ↓**

**Встановлення амортизаторів вимагає спеціальних інструментів та експертних знань. Відповідно, встановлення усіх продуктів (амортизаторів/комплектів підвісок) BILSTEIN повинні виконуватися кваліфікованим фахівцем з підвіски з дотриманням інструкцій та врахуванням рекомендацій виробника транспортного засобу.**

Завжди слід користуватись підйомником (підйомною платформою) для монтажу. Перед підйомом автомобіля обов'язково переконайтеся, що автомобіль надійно закріплений на підйомнику та/або зафіксований так, щоб запобігти сковзанню, падінню в процесі монтажу.

Якщо встановлювати будь-який продукт BILSTEIN без необхідних спеціальних інструментів, досвіду або підйомника, це наражає на ризик отримання серйозних тілесних ушкоджень або навіть летального випадку.

Якщо вирішено не використовувати підйомник, слід дотримуватись наступних заходів безпеки:

- переконайтеся, що автомобіль знаходиться на рівній поверхні;
- що всі шини на землі під час монтажу надійно заблоковані, щоб запобігти пересуванню;
- щонайменше дві шини постійно знаходяться на землі;
- для підтримки кузова використовуються належним чином закріплені стійки безпеки (домкрати).
- **НІКОЛИ** не спускайтесь під автомобіль, поки не переконались, що усіх перелічених вище заходів вжито належним чином!